


ALIMENTATION ALI 101
ALI 101 POWER SUPPLY
ALIMENTACION ALI 101



21 S502	Interrupteur général	General switch	Interruptor general
22 J502	Prise pour recharge des accumulateurs	Connector for battery recharging	Toma para cargar los acumuladores
23 J501	Prise pour l'alimentation de l'émetteur-récepteur	Connector for transceiver power supply	Toma para la alimentación del emisor-receptor
24 S501	Interrupteur de sécurité	Safety switch	Interruptor de seguridad
27 BA501	Accumulateurs	Battery	Acumuladores
28	Support d'accumulateurs	Battery support	Soporte de los acumuladores
29	Plaque isolante	Insulating plate	Placa aislante

